

## Chère cliente, cher client,

Nous vous remercions pour l'achat de ce chauffe-lit (160 x 140 cm) conçu pour chauffer un lit double.

Afin d'utiliser au mieux votre nouveau produit, veuillez lire attentivement ce mode d'emploi et respecter les consignes et astuces suivantes.

## Contenu

- Chauffe-lit électrique (160 x 140 cm) 100 % polyester (laine synthétique)
- Câble de branchement avec télécommande
- Mode d'emploi

## Caractéristiques techniques

- Alimentation : 230 V / 50 Hz
- Puissance : 60 W
- Dimensions : 160 x 140 cm



### ATTENTION :

*Utilisez ce produit uniquement comme chauffe-lit et utilisez uniquement le câble d'alimentation fourni.*

## Consignes préalables importantes

- Ne jamais utiliser le chauffe-lit quand il est plié.
- Ne jamais utiliser le chauffe-lit quand il est froissé.
- Ne pas insérer d'aiguilles ou d'épingles dans le chauffe-lit.
- Le chauffe-lit ne doit pas être utilisé pour des personnes souffrant d'un handicap ou sensibles à la chaleur, ni pour les enfants.
- Le chauffe-lit peut uniquement être réparé par des professionnels autorisés.

## Consignes d'entretien

- Ne jamais utiliser le chauffe-lit quand il est humide.
- Le chauffe-lit ne doit pas être lavé en machine ou à sec.
- Le chauffe-lit est lavable à la main à 30°C.
- Assurez-vous que la télécommande du chauffe-lit n'entre pas en contact avec l'eau.

## Mode d'emploi

1. Branchez le câble fourni au chauffe-lit.
2. Branchez le câble dans une prise électrique murale.
3. La télécommande vous propose trois options : 0 (éteint) et deux niveaux de chauffage (1 et 2).
4. Une LED rouge s'allume sur la télécommande si vous avez sélectionné un des niveaux de chauffage.

### Consignes de sécurité

- Ce mode d'emploi vous permet de vous familiariser avec le fonctionnement du produit. Conservez-le afin de pouvoir le consulter en cas de besoin.
- En ce qui concerne les conditions de garantie, veuillez contacter votre revendeur. Veuillez également tenir compte des conditions générales de vente !
- Veuillez à utiliser le produit uniquement comme indiqué dans la notice. Une mauvaise utilisation peut endommager le produit ou son environnement.
- Le démontage ou la modification du produit affecte sa sécurité. Attention risque de blessure !
- Ne démontez pas l'appareil, sous peine de perdre toute garantie. Ne tentez jamais de réparer vous-même le produit !
- Manipulez le produit avec précaution. Un coup, un choc, ou une chute, même de faible hauteur, peuvent l'endommager.



#### ATTENTION :

*Le fabricant décline toute responsabilité en cas de dommages consécutifs. Sous réserve de modifications et d'erreurs.*

### Conseils importants concernant le recyclage

Cet appareil électronique ne doit **PAS** être jeté dans la poubelle de déchets ménagers. Pour l'enlèvement approprié des déchets, veuillez vous adresser aux points de ramassage publics de votre municipalité. Les détails concernant l'emplacement d'un tel point de ramassage et des éventuelles restrictions de quantité existantes par jour/mois/année, ainsi que sur des frais éventuels de collecte, sont disponibles dans votre municipalité.

### Déclaration de conformité

La société PEARL.GmbH déclare ce produit NC-8260 conforme aux exigences essentielles des directives actuelles du Parlement Européen.

PEARL.GmbH  
PEARL-Str. 1-3  
79426 Buggingen  
Allemagne  
19.10.2010

Le formulaire de conformité détaillé est disponible sur [www.pearl.de](http://www.pearl.de).  
Sur le côté gauche de la page, cliquez sur le lien **Support (FAQ, Treiber & Co.)**.  
Saisissez dans le champ de recherche la référence de l'article, NC-8260.